

Návod na použitie SmartWi

SmartWi je určený na bezdrôtový prenos podmienenej prístupovej karty pre troch klientov do vzdialenosti cca 15m. Tento návod na použitie vás v rýchlosti povedie k správnej inštalácii a používaniu výrobku SmartWi.

www.SmartWi.net

SmartWi Master potrebuje napájanie z priloženého napájacieho adaptéra, alebo z PC cez USB port.



1. Zasuňte sieťový adaptér do siete 230V a koncovku s USB konektorom zasuňte do zadnej časti čítačky (Master) kariet.

2. Postupne zasuňte tri priložené bezdrôtové karty na 5 sekúnd do čítačky kariet (Master). Po zasunutí karty sa rozsvieti zelená kontrolka, ktorá po dobu synchronizácie rýchle bliká. Po načítaní kódu kontrolka bude blikáť pomaly. Tento krok zopakujte so všetkými troma bezdrôtovými kartami.
3. Teraz zasuňte kartu, ktorú chcete zdieľať do čítačky kariet (Master) čipom smerom hore.



4. Zasuňte jednu z bezdrôtových kariet (Client Card) do vášho satelitného prijímača.



Satelitný prijímač rozpozná Client card ako originálnu prístupovú kartu. Týmto spôsobom môžete naraz obslúžiť až 7 satelitných prijímačov a sledovať minimálne 4 rozdielne programy v jednom čase.

Poznámka:

Niektoré prijímače potrebujú vedieť ATR kód karty pre rýchlu odozvu.

Ako previesť ATR kód na Client Card:

1. zapojte Master do siete 230V (viď. 1. obrázok)
2. Zasuňte originálnu kartu, ktorú chcete zdieľať do čítačky čipom hore. Počkajte 5 sekúnd.
3. Vyberte kartu z čítačky Master
4. Teraz zasuňte do čítačky Master jednu z bezdrôtových kariet (Client Card). Zelená LED dióda bude rýchlo blikáť - prenos ATR kódu). Ak LED začne blikáť pomaly, vyberte kartu (Client Card).
5. Teraz zasuňte kartu, ktorú chcete zdieľať do Masteru a bezdrôtovú kartu (Client Card) do satelitného prijímača, ktorý potreboval ATR kód.

Technické parametre:

MASTER:

- Smart card čítačka -ISO 7816
- Kmitočet prenosu 868 alebo 915MHz
- PCB anténa - Monopole
- USB 2.0 konektor pre obnovu softwaru a napájanie
- Rozmery: 90x57x23mm

Client card:

- obnova softwaru pomocou Mastera
- PCB anténa - MONOPOLE
- napájanie priamo z čítačky kariet prijímača

Obsah balenia: 1x Master, 3x Client card, 1x napájací zdroj, návod na použitie

Dovozca: AERIAL s.r.o., Stará Spišská cesta 20/A, 040 01 Košice, Tel.+Fax: 055-6221537, www.aerial.sk