

Manuál na nahratie nového SW na satelitný prijímač iNEOS iN5

- Stiahnutý súbor rozbalíme a nakopírujeme na USB kľúč.
- Prijímač vytiahneme z elektrickej siete.
- Prijímač pripojíme do elektrickej siete a držíme stlačenú ľavú šípku na prednom paneli prijímača.
- Keď na displeji vypíše „ USB“ šípku pustíme a vložíme USB do prijímača.



- Ak je na USB viacej súborov tak v prijímači pomocou DO vyberete súbor zo SW prijímača.
- Aktualizácia SW trvá cca 17 minút
- Po aktualizácii sa prijímač sám reštartuje